

## Zásady používání a údržba výrobků z **LG HI-MACS**

**LG HI-MACS** – Přírodní akrylátový kámen je kompaktní povrch odolný proti skvrnám, ideální pro použití na pracovní desky, pulty, umyvadlové desky a mnoho dalších aplikací, i tam, kde je vystaven vlhkosti a intenzivnímu provoznímu zatížení. I ta nejnáchylnější místa odolají působení kávy, inkoustu a dalším znečištěním. Protože je tento výrobek velmi odolný, snese nejrůznější aplikace od domácností až po intenzivní provoz. Udržení bezvadného každodenního vzhledu nevyžaduje žádné speciální čisticí prostředky.

I když je **LG HI-MACS** mimořádně pevný a trvanlivý, může být – stejně jako každý jiný dokonalý materiál – poškozen špatným nebo nevhodným zacházením. Níže uvedený návod na péči a čištění Vám pomůže porozumět, jak snadné je pečovat o Váš nový povrch z **LG HI-MACS** a jak je možné předejít vážnějšímu poškození, které by si mohlo vyžádat speciální opravu. Jen s trochou informací se můžete těšit z elegance a krásy **LG HI-MACS** po mnoho dalších let.

### Běžné čištění

**LG HI-MACS** je neporézní a proto se může stírat vlhkým hadříkem nebo houbou a mírnými saponáty či univerzálními čisticími prostředky. Máte-li matovou povrchovou úpravu, můžete použít také abrazivní čističe, jako jsou Aja x , Cif nebo Barkeepers Friend. Pravidelně je také vhodné přecistit celý povrch krouživými pohyby abrazivním čisticím nebo Scotch Brite houbičkou k udržení jedolitého vzhledu. Na tmavých a silně pigmentovaných barvách je snadněji vidět prach, špínu a běžné opotřebení než na světlých barvách a barvách se vzorem (zrnitou te x turou). Použití nevhodně zvolené barvy či povrchové úpravy s leskem vzhledem k účelu použití (jak je uvedeno ve vzorníku barev a dalších **LG HI-MACS** informačních materiálech) nemůže být zahrnuto do této záruky.

### Jednoduchá opatření

Nepokládejte rozpálené pánve přímo z hořáku nebo trouby na povrch **LG HI-MACS**. Pod horké předměty a spotřebiče, jako jsou hrnce, pánve, keramické hrnce, elektrické smažící pánve atd., vždy použijte podložku. I když menší pořezání a poškrábání povrchu **LG HI-MACS** můžete opravit, hluboké zářezy si vyžadají službu odborníka.

### Silné kyseliny

S takovými kyselinami, které jsou obsaženy v čističích - odpadů, toaletních mís a pečících troub, v odstraňovačích barev, v čističích na štětce a kovy, čističe obsahující metylen-chlorid nebo aceton (odlakovač na nehty), by se mělo v okolí povrchu **LG HI-MACS** zacházet opatrně. Dostanou-li se tyto kyseliny do kontaktu s pracovní deskou, dřezem nebo umyvadlem z materiálu **LG HI-MACS** , rychle opláchněte povrch dostatkem mýdlové vody. Některé z těchto látek , pokud se ponechají na povrchu, mohou způsobit zblednutí, které lze obtížně odstranit.

### Rozlité tekutiny a skvrny

Běžné každodenní potřísnění povrchu se snadno odstraní uvedenými čisticími technikami, některá obtížnější potřísnění a skvrny, jako např. potravinářské barvy, čaj a ovocné nápoje si mohou vyžádat agresivnější způsob čištění. Tyto látky lze odstranit bělícím prostředkem s následným použitím běžného čističe a opláchnutím vodou.

Poznámka: Bělidlo by mělo být v kontaktu s povrchem pouze 2 až 5 minut. Máte-li od zpracovatele dodáno matové provedení povrchu, pak můžete potřísněná místa také vydrhnout brusným čisticím (tekutý písek apod. - viz. výše).

### Cigarety

Pokud se hořící cigareta náhodně dostane do styku s povrchem, může zanechat nikotinovou skvrnu či stopu po sežehnutí. Obojí lze odstranit brusným čisticím nebo leštěním krouživými pohyby s polštářkem Scotch Brite.